

**To customers/Hinweis an Kunden/  
A l'attention de l'utilisateur/Información para  
los clientes/Informazioni per i clienti/Till kunder**



The Owner's Manual has errors as shown here./Bitte beachten Sie folgende Korrekturen an der Bedienungsanleitung./Le mode d'emploi contient les erreurs indiquées ici./El manual de operación contiene los errores mostrados aquí./Le istruzioni per l'uso contengono gli errori indicati di seguito./Tyvärr har det smugit in ett fel i användarhandledningen. Följande behöver rättas till.

**English**

The following function described on page 31 in the Owner's Manual is not available on this unit.

- *When external audio is interrupted (INTERRUPT is displayed), the time can be displayed by pressing **TITLE**.*

**Deutsch**

Die folgende Funktion, die auf Seite 31 der Bedienungsanleitung beschrieben wird, ist bei diesem Gerät nicht verfügbar.

- *Wenn die Audiowiedergabe von einer externen Quelle unterbrochen wird (INTERRUPT wird angezeigt), kann durch Drücken von **TITLE** die Zeit angezeigt werden.*

**Français**

La fonction suivante décrite à la page 31 du Mode d'emploi n'est pas disponible sur cet appareil.

- *Lorsque l'audio externe est interrompu (INTERRUPT s'affiche), l'heure peut être affichée en appuyant sur **TITLE**.*

**Español**

La función siguiente descrita en la página 31 del Manual de operación no está disponible en esta unidad.

- *Si se interrumpe el audio externo (aparece el mensaje INTERRUPT), se puede visualizar la hora pulsando **TITLE**.*

**Italiano**

La seguente funzione descritta a pagina 31 delle Istruzioni per l'uso non è disponibile in questa unità.

- *Se si interrompe l'audio esterno (è visualizzato INTERRUPT), è possibile visualizzare il tempo premendo **TITLE**.*

**Svenska**

Följande funktion som beskrivs på sidan 31 i användarhandledningen är inte tillgänglig på denna enhet.

- *När externt ljud avbryts (INTERRUPT visas), kan tidpunkten visas genom att man trycker på **TITLE**.*