


English

Supplement

- **Chapter/Track/Title Repeat Playback (Page 12)**
 - *The REPEAT mode will be turned off when REPEAT is pressed and held for at least 2 seconds.*
- **Operating the DVE-5207 Video Player (Page 35)**
 - ① **REPEAT button**
Repeats playback.
Press and hold REPEAT for at least 2 seconds in the DVD mode to turn off REPEAT.

Correction

- **Battery Lead (Page 32)**



Deutsch

Ergänzung

- **Kapitel-, Spur- oder Titel-Wiederholung (Seite 12)**
 - *Der REPEAT-Modus wird ausgeschaltet, wenn REPEAT mindestens zwei Sekunden lang gedrückt wird.*
- **Bedienung des DVE-5207 Videoplayers (Seite 35)**
 - ① **REPEAT-Taste**
Wiedergabewiederholung.
Halten Sie REPEAT mindestens zwei Sekunden lang im DVD-Modus gedrückt, um REPEAT auszuschalten.

Berichtigung

- **Batteriekabel (Seite 32)**



Français

Information complémentaire

- **Lecture à répétition de chapitre/piste/titre (page 12)**
 - *Si vous maintenez enfoncée la touche REPEAT pendant au moins deux secondes, le mode REPEAT se désactive.*
- **Pilotage du lecteur vidéo DVE-5207 (page 35)**
 - ① **Touche REPEAT**
Répète la lecture.
Maintenez enfoncée la touche REPEAT pendant au moins deux secondes pour désactiver le mode REPEAT.

Correction

- **Accumulateur au plomb (page 32)**



Español


Suplemento

- **Repetición de reproducción de capítulo/pista/título (página 12)**
 - El modo REPEAT se desactivará al pulsar REPEAT y mantenerlo presionado durante, al menos, 2 segundos.
- **Operación del reproductor de vídeo DVE-5207 (página 35)**
 - ① **Botón REPEAT**

Repite la reproducción.
Pulse y mantenga presionado el botón REPEAT durante, al menos, 2 segundos en el modo DVD para desactivar REPEAT.

Corrección

- **Batería de plomo (página 32)**



Italiano


Integrazione

- **Riproduzione ripetuta di capitolo/brano/titolo (Pagina 12)**
 - Se si tiene premuto REPEAT per più di 2 secondi la modalità REPEAT viene disattivata.
- **Uso del lettore video DVE-5207 (Pagina 35)**
 - ① **Pulsante REPEAT**

Ripetizione della riproduzione.
Tenere premuto REPEAT per almeno 2 secondi in modalità DVD per disattivare la modalità REPEAT.

Correzione

- **Cavo della batteria (Pagina 32)**



Svenska

Supplement

- **Kapitel/Spår/Titelrepetition (sidan 12)**
 - REPEAT-läget stängs av när man håller REPEAT intryckt under minst två sekunder.
- **Använda videospelaren DVE-5207 (sidan 35)**
 - ① **REPEAT-knappen**

Upprepar uppspelningen.
Håll REPEAT intryckt under minst två sekunder DVD-läget, så stängs REPEAT av.

Rättelse

- **Batterisladd (sidan 32)**

