

**SUPPLEMENTAL INFORMATION/
ZUSATZINFORMATION/
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES/
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA/
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/
TILLÄGGSINFORMATION**



ENGLISH

■ How to interpret DISC ERROR messages

Error Message	Reason	Suggestion
"ERROR-JPEG ON DISC"	The disc contains a JPEG image.	Re-create the disc without JPEG files.
	On an Enhanced CD, the PLAY MODE in the GENERAL SETUP on the unit has been set to "MP3."	Reset the PLAY MODE to "CD."

DEUTSCH

■ Interpretation der Fehlermeldung „DISC ERROR“

Fehlermeldung	Ursache	Gegenmaßnahmen
„ERROR-JPEG ON DISC“	Die Disc enthält mindestens eine JPEG-Bilddatei.	Erstellen Sie eine Disc ohne JPEG-Dateien.
	Zur Wiedergabe einer Enhanced CD wurde der PLAY MODE im ALLGEMEINEN EINSTELLUNGEN auf „MP3“ eingestellt.	Stellen Sie den PLAY MODE auf „CD“ ein.

FRANÇAIS

■ Comment interpréter les messages « DISC ERROR »

Message d'erreur	Raison	Suggestion
"ERROR-JPEG ON DISC"	Le disque contient une image JPEG.	Recréez le disque sans fichier JPEG.
	Sur un CD amélioré, « PLAY MODE » a été réglé sur « MP3 » au niveau de CONFIGURATION GENERALE de cette unité.	Réinitialisez « PLAY MODE » sur « CD ».

ESPAÑOL

■ Cómo interpretar mensajes “DISC ERROR”

Mensaje de error	Razón	Sugerencia
“ERROR-JPEG ON DISC”	El disco contiene una imagen JPEG.	Volver a crear el disco sin archivos JPEG.
	Usando un disco compacto elaborado (Enhanced CD), el modo “PLAY MODE” en la CONFIGURACIÓN GENERAL de la unidad está en modo “MP3”.	Cambiar el modo “PLAY MODE” a “CD”.

ITALIANO

■ Come interpretare il messaggio “DISC ERROR”

Messaggio di errore	Causa	Suggerimento
“ERROR-JPEG ON DISC”	Il disco contiene una immagine JPEG.	Rifare il disco senza immagini JPEG.
	È in uso un disco di tipo Enhanced CD, con il PLAY MODE in APPRONTAMENTO GENERALE dell'apparecchio impostato su “MP3”.	Cambiare settaggio PLAY MODE a “CD”.

SVENSKA

■ Vad betyder felmeddelandet ”DISC ERROR”

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
”ERROR-JPEG ON DISC”	Skivan innehåller en eller flera JPEG filer.	Bränn om skivan utan JPEG filen.
	Avspelnings alternativ i ALLMÄN INSTÄLLNING är satt till ”MP3”.	Återställ avspelnings alternativ till ”CD”.